



Bruksanvisning fra Rent Vann AS:

Milla M-02 Kornmølle

1. Innledning

Gratulerer med din nye **Milla M-02 kornmølle**! Denne elektriske kornmøllen lar deg male eget korn hjemme, og gir ferskt stenmalt mel med bevart næring, smak og fiber. Møllen er laget i massivt treverk med slitesterk korund-keramisk kvernstein, og har en kraftig 370 W motor for effektiv kverning.

2. Sikkerhet

- Les hele bruksanvisningen før første bruk.
 - Kun for innendørs bruk på tørr, stabil overflate.
 - Ikke la barn bruke møllen uten tilsyn.
 - Trekk alltid ut støpselet før rengjøring eller vedlikehold.
 - Ikke bruk møllen til å male fuktige korn eller andre væsker.
 - Unngå metallgjenstander i kornet, da dette kan skade kvernsteinene.
-

3. Produktbeskrivelse

- **Motor:** 370 W, 230 V / 50 Hz
 - **Kvernstein:** Korund / keramikk, Ø 90 mm
 - **Traktkapasitet:** 900 g
 - **Utgang:** 100–120 g/min (finmalt), opptil 300 g/min (grovt)
 - **Kvernegrad:** Justerbar fra fin til grov
 - **Kontinuerlig drift:** Maks 40 minutter
 - **Støynivå:** Ca. 70 dB
 - **Vekt:** 7,5 kg (maskin), 8,6 kg (total)
 - **Materiale:** Kryssfiner (treverk)
 - **Garanti:** 6 år (privat bruk)
-

4. Før første gangs bruk

1. Fjern all emballasje og beskyttelsesfilm.
2. Kjør møllen tom i 30 sekunder for å fjerne eventuelt støv fra produksjonen.
3. Tørk av maskinen med en tørr klut.

Tips: Kjør inn kvernsteinene med en liten mengde korn før du maler for første gang. Dette sikrer optimal ytelse.

5. Slik bruker du Milla M-02

1. Plasser kornmøllen på en stabil overflate.
 2. Fyll trakt med ønsket type korn (maks 900 g).
 3. Velg ønsket kvernegrad ved å løsne justeringsskruen og vri toppen til ønsket nivå.
 4. Skru fast skruen igjen ved ønsket nivå:
 - Fin: perfekt for baking og surdeig.
 - Grov: passer til grøt, knekkebrød, grovbrød eller sammalt mel.
 5. Sett i støpselet og trykk på av/på-knappen.
 6. Mal kornet i intervaller, maks 40 minutter kontinuerlig.
 7. Tøm malt mel fra utløpet når kverningen er ferdig.
-

6. Rengjøring og vedlikehold

- Tørk av maskinen med tørr eller lett fuktig klut – ikke bruk vann direkte.
 - Ikke demonter kvernsteinene med mindre det er nødvendig for service.
 - Rengjør trakt og melutløp regelmessig for å unngå oppsamling av melstøv.
 - Lagre møllen på et tørt sted.
-

7. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Motor starter ikke	Støpsel ikke satt inn	Sjekk støpselet
Møllen kverner langsomt	Kvernegrad for fin eller overfylt trakt	Juster kvernegrad eller reduser mengde korn
Uvanlig lyd	Fremmedlegeme i kornet	Stopp møllen og fjern fremmedlegemet

8. Garanti og service

- **Garanti:** 6 år (privat bruk)
 - For garantihenvendelser, kontakt **Rent Vann AS**.
 - Garantien dekker ikke skader fra feil bruk eller modifikasjon.
-

9. Tips til best bruk

- Bruk økologisk korn for best smak og næring.
- Varier kornsortene for ulike brødtyper.
- Bruk stenmalt mel direkte i baking for optimal enzymaktivitet.